

人体测温半球部署指南

http://bitstrong.com.cn/ 产品支持中心 服务热线: 400-888-8888 产品支持中心 产品支持中心 产品支持中心

环境要求

- 室内无风稳定环境
- 正午通过，避免人员聚集
- 意外及附近人员室内的重要环境影响，精度无法保证。

测温范围：-50℃~40℃
分辨率：0.1℃
精度：±0.1℃ (增加距离时)
分辨率：0.2℃
分辨率：0.5℃
分辨率：1.0℃

安装参考图



推荐部署距离参考

设备型号	安装高度	目标测距距离	与墙体距离
DS-2TD12178-3-PA	1.7米	1米	1米
DS-2TD12178-3-PAW (带WiFi)	1.7米	1米	1米
DS-2TD12178-6-PA	1.7米	2米	2米



调试步骤

- 首次通电后出现【未配置球体，请勿考虑该步骤】：
- 长按电源键→“SEL”键进入温度设置→用上下键设置为40℃→“SEL”键确认→待温度升至40℃



以下配置均在web界面完成

- 关闭“融合模式”：配置→图像→融合→取消勾选
- 切换“人体测温”模式：配置→应用→系统维护→切换摄像头



◆ 报警设置：接入基线4200，可实现报警信息提示、弹窗等联动提示。
建议下载基线4200客户端

使用说明

- ◆ 设备同时最多支持10张人脸检测。
- ◆ 设备上电后，需待热机半小时稳定后，才可进行正常测温使用。
- ◆ 本产品只作初期，当产生测温告警时，需使用测温仪器对可疑人员进行二次测温确认。

产品支持部热成像组